



警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損その他異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 湿気が多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 滑りやすい軟弱な地面や、凹凸やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- 天板の上に座ったり、乗ったり、踏み台代わりにすると危険な行為となるため絶対にしないでください。
- 火気を使用する際は、常に火を監視し燃え移りが発生しないようご注意ください。
- 燃え広がる危険を感じた場合は、直ちに使用をやめ火を消してください。
- 燃えやすいものや熱の影響を受けやすいものをテーブルに置かないでください。
- 天板の上に熱したものを直接置かないでください。余熱が残り火傷の恐れがあります。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 物を載せた状態で移動したり、持ち上げたりしないでください。破損や変形の恐れがあります。
- 急激な衝撃が加わるような置かたや、ゆるするような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 横からの力や人が寄りかかるような使用はしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- 折り畳みの構造上、特に組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- 安全のためお様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。
- お様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。



注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- 加熱した鍋や湯沸かし器などは、鍋敷きやテーブルマット以外の場所に置かないでください。製品の劣化や変形、破損の恐れがあります。
- 水濡れしたコップなどを長い間放置しておく、白い輪ジミの原因になります。また、直接物を置いて引きずると、傷をつける恐れがありますので十分に注意してください。
- 本製品は湿度の高い環境に長時間放置しないでください。膨張や変形、塗装剥がれなどが発生する恐れがございます。
- 使用後には汚れや水気を良く拭き取り、点検ののち収納してください。(※下記点検項目参照)

お手入れと保管について

- お客様の手の届かないところに保管してください。
 - 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があり、製品が劣化しやすくなります。
 - 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落とし、その後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。
 - 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避け屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
 - 廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部位の損傷劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法: 幅1055mm×奥行920mm×高さ295mm 甲板の表面材: 天然木 表面加工: 天然木/ポリウレタン塗装 (取扱い上の注意) ●直射日光のあたる場所、ストーブなどの暖房器具の近くや高温多湿の場所での設置、使用は避けてください。火災、変形、変色、破損などの原因になります。●加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
〈表示者〉 株式会社ナチュラム 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号 大江ビル10階 中国製

株式会社ナチュラム
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
大江ビル10階
https://www.hilander-outdoor.jp/

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

点検項目(※)

- ☐ パーツの有無
- ☐ 破損や変形の有無
- ☐ 接合部の緩み
- ☐ 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
- ☐ その他異常の有無



取扱説明書

ヘキサゴンテーブルLIGHT(ブラック)

HCJ-052 / 7001492

この度は本製品をお買い上げいただき

誠にありがとうございます。

安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を

必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、取扱説明書は大切に保管してください。



各部の名称およびセット内容

①天板

②本体フレーム

③脚フレーム

④収納袋



(6枚)

※ロゴ入り天板 1枚



(3本)



(3本)



※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、弊社お客様サポートまでお問合せください。

製品スペック

素 材: アッシュ材(天板、本体フレーム、脚フレーム)、600Dポリエステル(収納袋)

サ イ ズ: 約W105.5×H29.5×D92cm、約W61.5×D53.5cm(内寸)

収納サイズ: 約W64.7×H29.0×D12.6cm

重 量: 約6.65kg

耐 荷 重: 約30kg(天板1枚あたり約5kg)

付 属 品: 収納袋

※製品の性質上、天板や脚にどうしてもムラや小さな傷が入っている可能性がございます。

※天然素材を使用しているため、木目や色合いなど一つ一つ異なり個体差があります。

※天板には、直接熱いものを置かないでください。テーブルマットや専用の板をご使用ください。

※経年劣化により、木材の塗装が剥がれる恐れがあります。

組立方法

- 1 収納袋から本体を取り出し図1のように脚フレームに本体フレームを差し込みます。

図1



- 2 脚フレームを繋ぎ合わせてます。



POINT

天板1枚をフレームにはめ込み繋ぎ合わせるとフレーム全体が安定します。


- 3 天板すべてを本体フレーム、脚フレームの凸にはめ込み、天板同士を繋ぎ合わせるように組み立ててください。



- 4 天板がしっかりとハマり固定されていることを確認し完成です。



- 5 エクステンションシリーズ(別売)が取り付け可能です。



取り付ける場合の最大積載量は約1kgです。天板が浮くなど異常があればすぐに取り外してください。

収納方法

収納の際は、組立方法と逆の手順で行ってください。



天板を取り外す際は、無理に引っ張らずに天板の両端を持ってゆっくりと取り外してください。