



警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形、破損、その他の異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 湿気が多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 滑りやすい軟弱な地面や、凸凹やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- 本製品は一人用です。二人以上でのご使用はしないでください。
- 踏み台代わりにすると危険な行為となるため絶対にしないでください。
- 火の側に置かないでください。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 転倒の恐れがあるので、浅く掛けたり、身を乗り出すなど無理な姿勢で使用しないでください。
- 急激な衝撃が加わるような置きかたや、ゆるような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 本体の上に立ったり、寄り掛かったりしないでください。転倒、転落する恐れがあります。
- 人が座った状態で移動したり、持ち上げたりしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。
- 折り畳みの構造上、特に組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- リクライニング調整時は可動部に指を挟まないように注意してください。
- 安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。



注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損、縫製のほつれ、その他異常がないかご確認ください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 屋内での使用(畳、フローリング等)での直接使用は、滑ったり床材を傷つける恐れがありますので、カーペットを敷くなどとしてご使用ください。
- 摩擦や汗などの水濡れ等により色移りすることがございます。淡色の衣類等をご着用の際はご注意ください。
- 使用後は汚れや水気を良く拭き取り、点検ののち収納してください。(※下記点検項目参照)

お手入れと保管について

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があります、製品が劣化しやすくなります。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落としその後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。(※生地を取り外しはできません。)
- 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になる場所を避けて屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
- 廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。

※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部件の損傷劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

点検項目(※)
☐ パーツの有無
☐ 破損や変形の有無
☐ 接合部の緩み
☐ 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
☐ その他異常の有無

株式会社ナチュラム

大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号

大江ビル10階

<https://www.hilander-outdoor.jp/>

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法:幅625mm×奥行き840mm×高さ1060mm
 構造部材:金属(アルミニウム)(スチール)、天然木/表面加工:ラッカー塗装
 張り材:ポリエステル
 クッション材:ウレタンフォーム(フットレスト上部)
 〈取扱い上の注意〉
 ●熱の近くでの使用や直射日光下での保管や長時間の使用は、お避けください。
 ●座る目的以外には、使用しないでください。又、保護者の目の届かない所で
 お子様ひとりでは、使わせないでください。転倒など、怪我のもとになります。
 〈表示者〉
 株式会社ナチュラム
 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号大江ビル10階
 中国製




リクライニングチェアDX

HCP-003 / 7001297 ブラック

HCP-012 / 7001530 グレー

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
 また、取扱説明書は大切に保管してください。
 (※各カラー共通の取扱説明書となりセット商品ではありません)

各部の名称およびセット内容



①本体

②収納袋



※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、弊社お客様サポートまでお問合せください。

製品スペック

素 材: アルミ(脚フレーム)、スチール(フレーム、レバー)、600Dポリエステル(本体生地、収納袋)、プナ(肘かけ)

サ イ ズ: 約W62.5×H106×D84cm/1段階目(リクライニングなし)

収納サイズ: 約W106×H26×D22cm

重 量: 約5.7kg

座 面 高: 約H40cm

耐 荷 重: 約100kg

付 属 品: 収納袋

※製品の性質上、本体にどうしてもムラ(肘かけ)や小さな傷(フレーム部)が入っている可能性がございます。

※枕は付属しておりません。

※折りたたまれた状態で梱包されているため、生地にシワが見られる場合がありますが、ご使用いただくうちに自然に馴染んでいきます。

組立方法

- 1** 背面上部と座面下部をもち、折りたたまれている本体を広げます。



注意事項

※脚フレームがしっかりと開き浮いている脚が無いか確認してください。
※肘かけの可動部が1段階目になっていることを確認してください。

- 3** 座面にゆっくりと腰を下ろし座面奥まで深く座ってください。



注意事項

※座面の手前に座ると後方脚部が浮き転倒する恐れがあります。



- 2** ①背面と②フットレスト裏面にあるレバーを下げて固定し、脚フレームが完全に開ききったことを確認します。



POINT

※レバーを固定することで生地には張りをもたせます。

- 4** 肘かけで角度調整が可能です。肘かけを矢印の方向に持ち上げたまま、スライドさせ好みの角度に調整します。



リクライニング調整時は可動部の指挟みにご注意ください。



4段階の角度調整可能



1段階目



2段階目



3段階目



4段階目



警告



座面の上に足を付いて乗らないでください。転倒する恐れがあります。



勢いよく座らないでください。破損する恐れがあります。



後方の脚フレームのみに体重を乗せないでください。転倒する恐れがあります。

注意事項

※フットレスト使用中に脚をバタつかせると、可動部が急に動き、指や手を挟むなど怪我をする恐れがありますのでおやめください。また、可動部の故障や破損の原因となります。

注意事項


※肘かけには、集中した強い力を加えないでください。破損の原因となります。

POINT

※リクライニングの際、肘かけに引っ掛かりがある場合は、再度垂直にしっかりと肘かけをあげゆっくりとスライドさせてください。

収納方法

- 1** リクライニングを1段階目に戻します。肘かけを上げフットレストを脚で軽く押しながら角度を変えます。



注意事項

※収納が出来ない場合は、再度開いてリクライニングが1段階目に戻っているか確認してください。

- 2** ①背面と②フットレスト裏面のレバーを上げ緩めます。



注意事項

※フットレスト裏面のレバーが上がりしっかりと緩んでいるか再度ご確認ください。

- 3** 座面下部と背面レバーをもち折りたたみます。



注意事項

※収納が出来ない場合は、再度開いてリクライニングが1段階目に戻っているか確認してください。

- 4** 収納袋に入れ保管してください。

