



警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形、破損、その他の異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 本製品はキャンプやレジャーなどの一時的な使用を目的として設計されています。
- 本製品は屋外、屋内問わず常設用ではありません。常設での使用は、製品の著しい劣化や破損を引き起こし、重大な事故につながる恐れがあります。(※常設による不具合や破損は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください)
- 湿気の多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 滑りやすい軟弱な地面や、凸凹やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- 本製品は一人用です。二人以上でのご使用はしないでください。
- 踏み台代わりにすると危険な行為となるため絶対にしないでください。
- 火の側に置かないでください。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 転倒の恐れがあるので、浅く掛けたり、身を乗り出すなど無理な姿勢で使用しないでください。
- 急激な衝撃が加わるような置きかたや、ゆるような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 本体の上に立ったり、寄り掛かったりしないでください。転倒、転落する恐れがあります。
- 人が座った状態で移動したり、持ち上げたりしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- 折り畳みの構造上、特に組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- リクライニング調整時は可動部に指を挟まないように注意してください。
- 安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。



注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損、縫製のほつれ、その他異常がないかご確認ください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 真夏の車内など、高温になる場所に長時間放置しないでください。コーティングが軟化し、メッシュ同士が張り付いたり、剥がれたりする恐れがあります。
- 海辺で使用した後は、必ず真水で塩分を洗い流して汚れや水気を拭き取り、よく乾燥させてください。塩分が付着したまま放置すると、フレームやネジなどの金属部品が短期間で錆び、破損や可動不良の原因となります。
- カギ、筆記具、ナイフやトンガなどの鋭利な小物が直接生地に触れないようご注意ください。
- ペットの爪、面ファスナー(マジックテープ)が付いたウェアやバッグなどが引っかかると生地を痛める原因となります。
- 生地が直接地面の突起に触れないよう、組み立てはレジャーシートやマットの上で行ってください。
- 屋内での使用(畳、フローリング等)での直接使用は、滑ったり床材を傷つける恐れがありますので、カーペットを敷くなどしてご使用ください。
- 摩擦や汗などの水濡れ等により色移りすることがございます。淡色の衣類等をご着用の際はご注意ください。
- 使用後は汚れや水気を良く拭き取り、点検ののち収納してください。(※下記点検項目参照)

お手入れと保管について

- お子様の手の届かないところに保管してください。
 - 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があります。製品が劣化しやすくなります。
 - 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落としその後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。(※生地の取り外しはできません。)
 - 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避けて屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
 - 廃棄の際は、各自自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各製品の損傷劣化につきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

点検項目(※)

- パーツの有無
- 破損や変形の有無
- 接合部の緩み
- 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
- その他異常の有無

株式会社ナチュラム

大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
大江ビル10階

<https://www.hilander-outdoor.jp/>

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法:幅625mm×奥行685mm×高さ850mm
 構造部材:金属(アルミニウム)、天然木 / 表面加工:ウレタン樹脂塗装
 張り材:ポリ塩化ビニル
 <取扱上の注意>
 ●熱の近くでの使用や直射日光下での保管や長時間の使用は、お避けください。
 ●座る目的以外には、使用しないでください。又、保護者の目の届かない所でお子様ひとりでは、使わせないでください。転倒など、怪我のもとになります。
 <表示者>
 株式会社ナチュラム
 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号大江ビル10階
 中国製



クライマックスローチェア MESH(ブラック)

HCS-042 / 7001562

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。
(※本取扱説明書は、サイズ展開に合わせた共通の取扱説明書になります。)

各部の名称およびセット内容

①本体



取扱説明書



②枕



③収納袋



※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、本取扱説明書「製品の保証について」の項目をご確認いただき、お問い合わせください。

製品スペック

素 材: PVCコーティングメッシュ(本体生地、枕生地)、アルミ(フレーム)、ブナ(肘かけ)、ポリウレタン(枕)、600Dポリエステル(収納袋)

サ イ ズ: 約W62.5×H85.0×D68.5cm/1段目(リクライニングなし)、約W33.5×D13cm(枕)

収納サイズ: 約W83×H7×D65cm

重 量: 約4.05kg

座 面 高: 約H30cm

耐 荷 重: 約100kg

付 属 品: 枕、収納袋

※製品の性質上、本体にどうしてもムラ(肘かけ)や小さな傷(肘掛け、フレーム)、折りシワ(生地)が入っている場合がございます。

※ご使用状況や荷重により、座面の生地に若干の伸びが生じることがありますが、製品不良ではございません。

組立方法

- 1** 座面下部と背面上部をもち、折りたたまれている本体を広げます。

収納時と同様にもち、本体を閉じてください。



注意事項

- ※脚フレームがしっかりと開ききっていることを確認してください。
- ※肘かけ部の可動部が1段階目になっていることを確認してください。


- 2** 座面にゆっくりと腰を下ろし座面奥まで深く座ってください。



注意事項

- ※座面の手前に座ると後方脚部が浮き転倒する恐れがあります。

- 3** 肘かけ部で背面の角度調整が可能です。肘かけ部を矢印の方向に持ち上げたまま、スライドさせて好みの角度に調整します。



リクライニング調整時は可動部の指挟みにご注意ください。



4段階の角度調整可能



1段階目



2段階目



3段階目



4段階目




警告



座面の上に足を置いて乗らないでください。転倒する恐れがあります。



勢いよく座らないでください。破損する恐れがあります。



後方の脚フレームのみに体重を乗せないでください。転倒する恐れがあります。

製品の保証について

製品の保証内容は保証ポリシーをご確認ください。

お問合せは、ご購入時の取引情報が必要となるため、恐れ入りますが、お買い上げいただいた店舗までご連絡をお願いいたします。

※ご購入店舗が休業または閉店している場合は、公式ストアお問合せフォームからお問い合わせください。

保証ポリシー	公式ストアご利用のお客様	公式ストア以外をご利用のお客様
 https://www.hilander-outdoor.jp/pages/support	 https://www.hilander-outdoor.jp/pages/contact/	 https://www.hilander-outdoor.jp/pages/shoplist