

## 危険

人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じる事が想定される内容です。

- お子様やペットが中に入らないよう、十分注意してください。窒息や閉じ込めの恐れがあり、大変危険です。

## 警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。  
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 使用前には必ず点検を行い、変形や破損その他異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 本製品はキャンプやレジャーなどの一時的な使用を目的として設計されています。
- 本製品は屋外、屋内問わず常設用ではありません。常設での使用は、製品の著しい劣化や破損を引き起こし、重大な事故につながる恐れがあります。(※常設による不具合や破損は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。)
- 滑りやすい軟弱な地面や、凹凸やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- 踏み台として使用しないでください。転倒や破損によりケガをする恐れがあります。
- ドライアイスのご使用はお避けください。過冷却と圧力の上昇により、容器が破損する場合があります。
- 高温のものを直接収納しないでください。急激な温度変化により、本体の変形や割れが発生する原因となります。
- 内部温度と外気温との差が大きいときには、水栓や側面周辺等に結露し水滴が付く場合があります。
- バッテリー、危険物、薬品などの保管に使用しないでください。内容物により破損する恐れがあります。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重以内でも局所的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 落下や衝撃を伴うような設置、およびゆすぶるような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 横からの力や人が寄りかかるような使用はしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- 安全のため、お子様だけで本製品を取り扱わせないでください。必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。

## 注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 直射日光や雨天時の放置は避けてください。本体表面が高温になる場合や、製品の劣化・破損の原因となります。
- 火気の近くで使用しないでください。保冷力の低下や、本体が変質・破損する原因となります。
- トランク内部など、熱がこもりやすい閉め切った空間に長時間放置しないでください。内部の保冷用断熱材の劣化や、本体の歪み・変形を招き、保冷性能を損なう原因となります。
- 滑り止めのゴム脚は、置く場所の材質により、相手側に色移りすることがあります。置く際にはご注意ください。
- 蓋に無理な力を加えたり、必要以上に開けないでください。破損の原因となります。
- 蓋に物を置いたまま移動させないでください。落下の恐れがあります。
- ハンドルやフタなどに手や指を挟まないようご注意ください。
- 本製品は完全防水(密閉)ではありません。傾けたり逆さにしたりすると、中の液体が漏れ出す恐れがあります。
- 水や海水の運搬用には使用しないでください。
- 使用後は汚れや水気を良く拭き取り、点検ののち収納してください。(※下記点検項目参照)

## お手入れと保管について

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があります。製品が劣化しやすくなります。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落とし、その後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。
- 変形や密閉不良の原因となるため、熱湯での洗浄は避け水洗いしてください。
- 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になる場所を避け屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
- 廃棄の際は、各自自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部品の損傷劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 製品の保証について

製品の保証内容は保証ポリシーをご確認ください。  
お問合せは、ご購入時の取引情報が必要となるため、恐れ入りますが、お買い上げいただいた店舗までご連絡をお願いいたします。  
※ご購入店舗が休業または閉店している場合は、公式ストアお問合せフォームからお問い合わせください。

### 保証ポリシー



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/support>

### 公式ストアご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/contact/>

### 公式ストア以外をご利用のお客様



<https://www.hilander-outdoor.jp/pages/shoplis>

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

#### 点検項目(※)

- パーツの有無 □ 破損や変形の有無 □ 接合部の緩み
- 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認 □ その他異常の有無

株式会社ナチュラム  
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号  
大江ビル10階  
<https://www.hilander-outdoor.jp/>



## 真空断熱 ハイランド クーラーボックス 25L

HCA2048/7001565 ブラック

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。  
また、取扱説明書は大切に保管してください。

## 取扱説明書



## 各部の名称およびセット内容



※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、本取扱説明書「製品の保証について」の項目をご確認いただき、お問い合わせください。

## 製品スペック

素材：ポリプロピレン(本体)、ポリウレタン(断熱材)、グラスファイバー(真空断熱パネル)  
サイズ：約W55.3cm×H38cm×D31.4cm(本体)、約W41cm×H27.5cm×D23cm(内寸)  
重量：約6.2kg  
耐荷重：約80kg  
容量：25L  
収納目安：350ml缶/約30本 500mlペットボトル/約18本 2Lペットボトル/約4本

※製品の性質上、本体にどうしても小さな傷が入っている可能性があります。  
※においが気になる際は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞って内部を拭き、その後から拭きしてください。  
※真空パネルは強い衝撃を与えると破れたり破損する可能性があります。  
※保冷機能は、外気温や蓋の開閉頻度、および内容物の温度や保冷剤の量といった使用環境により変動します。

### 【ご使用方法】

本製品の性能を維持するため、ご使用前にボックス内と食材を十分に冷やしておき、隙間を埋めるように収納してください。保冷剤は冷気が上から下へ流れるよう、食材の上に置くとより効果的です。