⚠ 警告　場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

●本来の目的以外に使用しないでください。
●本製品はキャンプやレジャーなどの一時的な使用を目的として設計されています。
●本製品は屋外、屋内問わず常設用ではありません。常設での使用は、製品の著しい劣化や破損を引き起こし、重大な事故につながる恐れがあります。(※常設による不具合や破損は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。)
●ご使用前には必ず点検を行い、変形、破損、その他の異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
●湿気の多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
●滑りやすい軟弱な地面や、凸凹やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
●本製品は一人用です。二人以上でのご使用はしないでください。
●踏み台代わりにすると危険な行為となるため絶対にしないでください。
●火の側に置かないでください。本製品は軽量のため、風の影響を受けやすく、飛ばされ、焚き火などの火気に触れると燃える恐れがあります。強風時の使用や、火気の近くへの放置はしないでください。
●耐荷重を超えての使用はしないでください。
●耐荷重以内であっても、一方向や特定の脚に偏って過度な荷重(局所荷重)がかかる使い方はしないでください。フレームの曲がりや破損、突然の転倒につながります。
●本製品の耐荷重表記は静止耐荷重となります。静止した(動かない)状態での荷重を想定しているため、勢いよく座ったり、飛び乗ったりしないでください。瞬間的に耐荷重を超えると負荷がかかり、本体の破損や転倒、ケガの原因となります。
●転倒の恐れがあるので、浅く掛けたり、身を乗り出すなど無理な姿勢で使用しないでください。
●急激な衝撃が加わるような置きかたや、ゆするような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
●本体の上に立ったり、寄り掛かったりしないでください。転倒、転落する恐れがあります。
●人が座った状態で移動したり、持ち上げたりしないでください。
●加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
●お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。
●折り畳みの構造上、特に組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
●安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。

⚠ 注意　人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

●風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
●本製品は撥水加工を施していますが、完全防水ではありません。大雨や長時間の水濡れは、生地への浸水や変色、カビの原因となります。
●ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損、縫製のほつれ、その他異常がないかご確認ください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
●ゴムの伸縮性を利用して、ポールを振り回したり、地面に叩きつけたりしないでください。
●ショックコードが伸びた際は使用しないでください。ポールの接続が緩み、転倒する恐れがあります。
●屋内での使用(畳、フローリング等)での直接使用は、滑ったり床材を傷つける恐れがありますので、カーペットを敷くなどしてご使用ください。
●摩擦や汗などの水濡れ等により色移りすることがございます。淡色の衣類等をご着用の際はご注意ください。
●使用後には汚れや水気を良く拭き取り、点検ののち収納してください。(※下記点検項目参照)

⚠ お手入れと保管について

●お子様の手の届かないところに保管してください。
●使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があり、製品が劣化しやすくなります。
●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落としその後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。
●直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避けて屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
●廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部品の損傷劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

☑ 点検項目(※)
□ パーツの有無
□ 破損や変形の有無
□ 接合部の緩み
□ 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
□ その他異常の有無

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法:幅570mm×奥行き520mm×高さ843mm
構造部材:金属(アルミニウム合金)
表面加工:アルマイト
張り材:ナイロン 95%、ポリエステル 5%
〈取扱い上の注意〉
●熱の近くでの使用や直射日光下での保管や長時間の使用は、お避けください。
●座る目的以外には、使用しないでください。又、保護者の目の届かない所でお子様ひとりでは、使わせないでください。転倒など、怪我のもとになります。
〈表示者〉
株式会社ナチュラム
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号大江ビル10階
中国製

※本表示の座面の高さは、家庭用品品質表示法に基づき「座面中央部」を測定した数値です。商品ページの表記(座面前側)と数値が異なりますが、測定位置の違いによるものであり、製品の品質や規格に問題はございません。

株式会社ナチュラム
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
大江ビル10階
https://www.hilander-outdoor.jp/

Hilander OUTDOOR SUPPLY

取扱説明書

X-FRAME COMPACT CHAIR HIGH
(エックスフレームコンパクトチェアハイ)

HCP-017/7001634 グリッドブラック



この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称およびセット内容



①フレーム　②本体生地　③収納袋



※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、本取扱説明書「製品の保証について」の項目をご確認いただき、お問い合わせください。

製品スペック

素　　材:リップストップナイロン/ナイロン95%・ポリエステル5%、210D/撥水加工(本体生地、収納袋)、超々ジュラルミン/A7075(フレーム)、ポリエステル(フレーム用ポケット)
サ イ ズ:約W57×H84.3×D52cm
収納サイズ:約W42.5×H16×D12cm
重　　量:約1.4kg
座 面 高:約H51cm
耐 荷 重:約150kg
付 属 品:結束バンド(1本)、脚キャップ(4個)、収納袋


※本製品の生地は、完全防水・完全撥水ではありません。
※製品の性質上、本体にどうしても小さな傷(フレーム部)が入っている可能性がございます。
※本製品は折りたたんで梱包されているため、開封時に生地に折りシワがついている場合があります。これは製品の仕様であり、生地にテンションが掛かることで軽減されます。
※フレームが引っ張られ、地面からわずかに浮き、がたつきが発生する場合がありますが本製品の構造(仕様)によるものであり、初期不良ではございません。


MADE IN CHINA

組立方法

※写真は通常版のX-FRAME COMPACT CHAIRを使用しております。

1 ショックコードに沿ってフレームを繋ぎ合わせソケットに差し込みます。






注意事項

ショックコードによりある程度自動的にフレームを装着できますが、ソケットの奥までしっかりとフレームが差し込まれていることを確認してください。

2 ソケット側中央の開閉ボタンを押し本体を広げます。







注意事項

脚フレームをしっかりと開き、ソケットの開閉ボタンが確実に上がっていることを確認してください。


3 本体生地をロゴが上部になるようにフレームに取り付けます。



本体生地裏面にあるフレーム用ポケット（2箇所）に座面側のフレーム（短辺：2本）を差し込みます。



同様に背面側のフレーム（長辺：2本）も本体生地裏面のフレーム用ポケットに差し込みます。





POINT フレームを差し込む際は、本体生地をフレーム用ポケットにあるループを使用しフレーム側に寄せるように引っ張り、フレームを内側に押し双方から力を加えてください。



POINT

収納袋の外側にあるループ（2本）をフレームに通し装着すると小物入れや紛失防止になります。

4 安定していることを確認し完成です。



収納方法

収納の際は、組立方法と逆の手順で行い
付属の収納袋に入れて保管してください。



製品の保証について

製品の保証内容は保証ポリシーをご確認ください。
お問合せは、ご購入時の取引情報が必要となるため、恐れ入りますが、お買い上げいただいた店舗までご連絡をお願いいたします。
※ご購入店舗が休業または閉店している場合は、公式ストアお問合せフォームからお問い合わせください。

保証ポリシー	公式ストアご利用のお客様	公式ストア以外をご利用のお客様
https://www.hilander-outdoor.jp/pages/support	https://www.hilander-outdoor.jp/pages/contact/	https://www.hilander-outdoor.jp/pages/shoplist